



Návod k použití

- 1.) Těsně před litím betonu naneste na předem namočený podkladový beton jeden povlak VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m².
- 2.) Pomocí malty VANDEX UNIMÖRTEL vytvořte v místě spojení základové desky se stěnou konkávně prohnutý kout.
- 3.) Na vodorovné oblasti naneste jeden povlak VANDEX SUPER v množství 1.2 kg/m².
- 4.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v celkovém množství 1,5 kg/m².
- 5.) K ochraně povrchu naneste dva povlaky z VANDEX CRS OS 95 v celkovém množství 3.6 kg/m² (2 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.