



### Návod k použití

- 1.) Ve stavebních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Vyčištěnou drážku vyspárujte maltou **VANDEX UNIMÖRTEL** tak, aby se v místě spojení desky se stěnou vytvořil konkávně prohnutý kout.
- 2.) Na svislé povrchy naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 16 kg/m<sup>2</sup> (8 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo pokrytí armatury betonem.
- 3.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm).
- 4.) Na základovou desku naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 16 kg/m<sup>2</sup> (8 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo pokrytí armatury betonem.
- 5.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.