



### Návod k použití

- 1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.
- 2.) Naneste jeden povlak malty VANDEX UNIMÖRTEL Z v množství 20 kg/m<sup>2</sup> (10 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.
- 3.) Nakonec naneste dva povlaky VANDEX BB 75 Z v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.