



Návod k použití

- 1.) Na vodorovné povrchy mostovky naneste jeden povlak **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m², který vytvoří podklad pro běžná hydroizolační opatření.
- 2.) Na betonové povrchy vystavené silnému opotřebení naneste dva povlaky **VANDEX CRS OS 95** v celkovém množství 3,6 kg/m² (2 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.